

자주하는 질문 (MF910)

① Q.전원이 자주 꺼집니다.

A.단말기의 **슬립모드기능**으로 액정화면이 커질 수 있습니다.
전원버튼을 짧게 누르면 복귀(화면점멸)합니다.

화면 꺼짐: 15초(조작후)

슬립모드 : 10분(Wifi 미접속의 경우)* 재접속해주세요

② Q.인터넷이 연결되지 않아요.

A. WiFi단말기의 [안테나마크]가 표시되고 있는지 확인해주세요.
안테나마크가 표시되고 있지 않은 경우는 사용 가능한 권역이 아닙니다.

<전파가 약한 장소>

- 고층계단
(기지국의 전환으로 통신수신이 제대로 되지 않음,
안테나 설비가 되지 않은 10층이상의 건물)
 - 빌딩의 중간(고주파수대를 사용하고 있는 국가는 창문에서 떨어질수록 전파가 약해짐)
 - 이동 중(기지국전환으로 통신수신이 제대로 되지 않음)
 - 도시 중심부에서 떨어질 때(기지국에서 멀어질 가능성이 있음)
 - 주변에 사람이 많을 때(회선의 혼잡으로 수신이 잘 되지 않을 수 있음)
- <접속이 어려운 환경> (SSID가 표시되지 않음, 끊김)
- 전파 방해기기(전자레인지/블루투스기기/USB3.0기기)가 근접해 있을 때
 - iOS버전이 8.2이전일 경우

사용지역의 문제 일 경우, 장소이동, 시간이 지나면 개선 될 수 있습니다.

③ 사용이 가능했는데 갑자기 사용되지 않아요

시간을 두고도 WiFi연결이 되지 않을 경우 아래에 따라 설정 부탁드립니다.

1. 재기동

하단에 있는 전원버튼을 5초정도 길게 눌러, 전원을 끕니다.
전원이 꺼지면, 다시 한번, 전원버튼을 5초정도 길게 눌러, 전원을 켜주세요.
재기동을 해도 wifi연결이 안될 경우 2을 진행해 주세요

2. SIM 재삽입

전원을 끄고, ②SIM슬롯의 커버를 열어, SIM을 재삽입해주세요.
다시한번 전원을 켜주세요.

1과 2를 해도 개선되지 않는 경우, 3. 초기화(리셋)를 진행해주세요

3. 초기화(리셋)

전원을 ON으로 하고, ③리셋버튼을 뽕족한 핀(파우치에 동봉) 등으로,
5초정도 길게 눌러주세요

Resetting->Maxis 라고 표시된 후, 재기동됩니다.

초기화(리셋)후, ⑫데이터 사용은 0이 됩니다.

GLOBAL WIFI



No	명칭	상세
①	충전용 커넥터	충전 시, 케이블(Micro USB측)을 접속합니다.
②	SIM 슬롯	장애 발생 시, SIM을 다시 장착합니다. 정상일 경우에는 이부분을 열지 말아주세요.
③	리셋 버튼	장애 발생 시, 5초정도 길게 누르면 초기화 됩니다. 정상일 경우에는, 이곳을 열지 말아주세요.
④	WPS 버튼	고객님 디바이스가 WPS에 대응하고 있는 경우, 사용가능합니다.
⑤	전원 버튼	5초정도 길게누르면 ON/OFF 가 작동됩니다.
⑥	네트워크 종류별 전파강도	연결중인 네트워크 종류가 표시됩니다. (4G/3G/2G) 전파강도가 1~5개의 안테나로 표시됩니다. 안테나가 많을 수록 강함을 표시하며, ×가 표시되면 권외지역입니다.
⑦	데이터 통신	업로드, 다운로드 통신시 표시됩니다.
⑧	메시지	사용하지 않습니다
⑨	WIFI 연결	WIFI가 연결되어있는 디바이스 수가 표시됩니다.
⑩	배터리 잔량	배터리 잔량이 1~4개의 블록으로 표시됩니다.
⑪	통신 이력	접속가능/접속중인 통신사명이 표시됩니다.
⑫	데이터 사용량	데이터 통신량이 표시됩니다.