1	액성와면	각송 상태들 표시압니나(터시스크린)	
2	전원버튼	전원ON/OFF 슬라이드형식	
3	잠금버튼	디스플레이 ON/OFF 조작	
4	충전 코넥터	충전기 연결단자	
5	SIM카드삽입구	핀으로 누르면 열립니다.	

. .

\_



.

1	아이콘 표시	현재 상태가 아이콘으로 표시됨	
2	데이터 통신량	사용 된 통신량을 표시됨	
3	SSID	WiFi본체의 SSID와 비밀번호 확인이 가능	
4	알림	사용불가	
5	인터넷 WiFi	단말기와 WiFi(모바일네트워크)의 접속상태 확인	
6	WiFi접속대수 단말기에 접속 된 디바이스 수 확인		
7	설정	각 설정이 가능	



액정화면 상세설명

## 인터넷 WiFi (모바일네트워크) 상태확인

인터넷 상태확인				
Tel Tell	전파강도(모바일)	<sup>1</sup>	접속개시	
DATA MAIN	접속캐리어	0	접속중	
4G 3G	접속회선속도	Ø	데이터접속중	
圈外	접속가 <mark>능</mark> 지역외	82	미접속	

SOFTBANK Wi-Fi스포트		
중 , 전파강도(WiFi스포트)		
배터리		
%	배터리잔용량(10%단위)	
1	충전중	

### 인터넷에 접속하기 전 '데이터 로밍' OFF!



스마트 폰 등으로 인터넷 접속을 하는 경우, 반드시 와이파이 접속을 이용해 주세요. 와이파이로 접속하지 않는 경우 통신회사로부터 해외 로밍 요금이 과 다하게 청구될 수 있습니다.

【데이터로밍OFF설정순서】

iPhone

「설정」화면에서「일반」

>「네트워크」

>「데이터로밍」

>「OFF」로 설정

Android 4.4.2

- 「홈 화면」 > 「메뉴」
- >「설정」>「무선네트워크」
- >「기타설정」
- >「모바일네트워크」
- >「데이터로밍」
- > 체크박스를 풀어서 OFF로 설정

#### 인터넷에 접속하기 전에 ~Wi-Fi단말기확인~

# 단말기 설정에 앞서, 본체 뒷면의 스티커에 기재되어 있는 SSID와 PASS를 확인해 주세요.



#### <u>Wi-Fi 접속방법 iPhone · iPod touch · iPad (iOS)</u>

 '설정'화면에서 'Wi-Fi'를 사용 가능하도록 합니다.

② 네트워크 일람이 표시되면, 본체 스티커에 기재되어 있는 SSID를 선택합니다.

•	••••• <b>〈</b> 設定	- Wi-Fi	<b>0</b> \$ 10	0% 🛑
	Wi-Fi		D	
	ネットワークを	を選択		
	GlobalWif	*****	** '	? (j)
	508-02	ø	•	<b>?</b> (j)

에 기재되어있는 PASS를 입력 ※ 접속이 완료되면 선택된 하고, ④ 'Join'을 누릅니다. GlobalWifl \*\*\*\*\*\*\*\*\* のパスワードを入力 キャンセル パスワード入力 接続 バスワード ••••••0 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / : ; ( ) ¥ & @ " ? #+= ABC space 4

SSID의 옆부분에 체크표시

가 나타납니다.

③ 패스워드 입력란에 스티커 ⑤ Wi-Fi접속완료.

••••• <b>•</b>	A. 5	Ö 🕴 99% 페
<b>〈</b> 設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
GlobalWifi*****		<b>₽ 奈 (j</b> )
	4m 🔊 🖗	
イットワークを選	択 为心	

#### Wi-Fi 접속방법 Android (안드로이드)

 1 설정 메뉴로 들어갑니다.
2 Wi-Fi스위치를 켜짐으로 체크하여 Wi-Fi를 사용 가
능 하도록 변경합니다.



③ 검색된 와이파이 네트워 크 목록에서 본체 스티커에 기재되어있는 SSID를 선택 합니다.



④ 패스워드 입력란에 스티커 에 기재되어있는 PASS를 입력 하고 접속버튼을 누르면 Wi-Fi 접속 완료 입니다.



### 보조 배터리로 포켓와이파이를 충전 할 경우

USB케이블을 포켓와이파이와 보조배터리 단자에 끼워 연결 해 주시고 버튼을 누르시면 충전이 시작됩니다.

(보조배터리에 따라 USB를 연결하면 자동적으로 충전이 시작 되는 경우도 있습니다.)

LED램프와 포켓와이파이의 전원버튼 또는 액정의 아이콘으로 충전이 시작되었는지 확인 부탁 드리며 완충까지 약 3~4시간 소요됩니다. 같은 방식으로 휴대폰 충전도 가능합니다.



USB케이블을 보조배터리 단자에 끼워주시면 충전이 시작됩니다. 전용 USB케이블을 사용 했을 경우, 완충까지 약4시간 소요됩니다.

### <mark>일본\_WiFi에 접속되지 않을 시 해결 방법</mark> Softbank 303ZT

#### 1.리셋을 해 주세요



#### 2.터치패드가 반응하지 않을경우

슬라이드를 시켜서 뒷 커버를 벗겨주세요.



배터리 오른쪽 위에 있는 리셋 버튼을 실핀등으로 눌러주세요.

액정화면에 303ZT라고 표시될때까지(약5초정도) 길게 눌러주세요.