

각 부분 명칭·기능 상세



No	명칭	상세
①	전원버튼	3초 정도 길게 누르면 ON/OFF를 할 수 있습니다.
②	SIM슬롯	정상적으로 작동 시, 열지 마시기 바랍니다.
③	충전용 커넥터	충전 시, 케이블 (MicroUSB)을 꽂습니다.
④	리셋 버튼	사용하지 않습니다. 장애가 발생한 경우, 뒷면의 '자주하는 질문'을 참고하세요.
⑤	2G램프 인터넷 접속	2G전파강도 ● 강(통신중) ● 회선 정지 (과도한사용) ● 약 ● 권외 접속실패 인터넷 접속 상태 (3G/LTE접속상태도 포함) ● 네트워크 접속 (접속 준비중)
⑥	3G램프	3G전파강도 ● 강(통신중) ● 회선 정지 (과도한사용) ● 약 ● 권외
⑦	LTE램프	LTE전파강도 ● 강(통신중) ● 회선정지 (과도한사용) ● 약 ● 권외
⑧	WiFi램프	● 접속 중 ● 미 접속(대기) ● 미 접속(접속 준비 중)
⑨	배터리 잔량 램프	● 10%이상 ● 10%미만 ● 충전 중 ● 충전완료

LED램프 표시 ● 파란색 점등 ● 파란색 점멸 ● 적색 점등 ● 적색 점멸 ● 녹색 점등 ● 녹색 점멸 ○ 소등

자주하는 질문

(1) 인터넷이 연결되지 않아요.

①WiFi 단말기의 표시(3G/LTE램프 및 Wi-Fi램프)가 파란색으로 점등 되어있는지 확인해주세요.

②Wi-Fi 단말기의 표시를 확인,(안테나 마크) 권외 표시가 아닌지 확인해 주세요.

《전파가 약한 권외로 되기 쉬운 장소》

- 고층계단 (기지국 송신탑 보다 높은 장소는 수신이 어렵습니다.)
- 이동 중 (기지국 전환으로 수신이 제대로 되지 않음.)
- 도시 중심부에서 떨어질 때 (기지국에서 떨어질 가능성이 있습니다.)
- 주변에 사람이 많을 때 (회선의 혼잡으로 수신이 잘 되지 않음)

《접속하기 어려운 환경 (SSID가 표시되지 않음/중단됨)》

- 주변에 방해 기기(전자렌지/Bluetooth기기/USB3.0기기)를 사용하고 있을 경우.
- iOS버전이 8.2 이전 버전 일 경우.

사용 지역의 문제인 경우, 장소 이동, 시간이 지나면 개선 될 수 있습니다.

(2) 사용하다가 갑자기 연결되지 않아요.

2G/3G/LTE램프 하나가 파란색 점멸인 경우, **초과 이용으로 인한 회선정지**입니다.

※ **여행 국가 시간으로 24시**가 되면 자동적으로 복구됩니다.

시간이 지나도 연결되지 않는 경우, 아래 순서대로 진행해 주세요.

1 . 재 기동

전원버튼을 3초 정도 길게 눌러,전원을 OFF로 해주세요.

전원이 꺼지면 다시 한 번 전원버튼을 3초 정도 길게 눌러 전원을 ON으로 해주세요.

2 . (전원버튼을 3초 이상 길게 눌러도 전원이 꺼지지 않을 때) 경우의 재 기동

전원 버튼을 누르면서, 리셋 버튼을 5초 이상 길게 눌러 주세요.

(모든 램프가 꺼지고, 다시 램프가 켜질 때까지 눌러 주세요.)

강제로 재 기동하여 Wi-Fi램프가 녹색 점등하면 종료입니다.

※리셋 버튼만 누르면, 설정 정보가 모두 삭제되어 인터넷 접속이 불가능해집니다.

1&2를 진행해도 연결이 되지 않는 경우 이후 단계를 진행해 주세요.

3 . 초기화 (리셋)

전원을 ON으로 둔 채로, 뾰족한 핀(파우치에 포함) 등으로 5초 정도

리셋 버튼을 눌러주세요. 모든 램프가 꺼지고 다시 램프가 켜질 때까지 눌러 주세요

초기화 (리셋) 하면,설정 정보가 모두 삭제되기 때문에, 재설정이 필요합니다.

다음 페이지 4. APN(접속 전) 설정으로 가주세요.

4 . APN(접속전)의 확인과 설정

(1) 디바이스(손님 단말기)와Wi-Fi 단말기를 연결합니다.

(2) 브라우저를 기동하고, 「<http://192.168.255.1/>」 접속 Password에 「1234」를 입력하고, 로그인 합니다.



(3)* iOS / Android / Windows

왼쪽 상단 메뉴에서「통신설정-WAN」을 선택 , 「프로파일(Profile)」을 선택해주세요.

(4) **프로필 설정(Profile settings)**에 표시된 APN 정보가 아래의 정보와 동일한지 확인해 주세요.

정확한 경우에는 이 단계에서 설정 완료입니다.

다를 경우는 [추가]를 선택하여 아래의 정보(APN)를 입력해주세요.

국가	프로필 이름	사용자 이름	암호	APN	인증 방법
한국	KT			lte.ktfwing.com	PAP
괌/사이판	GW			mbr.ite.net	PAP
미국	T-Mobile US LTE			fast.t-mobile.com	PAP
베트남	Vinaphone	mms	mms	m3-card	PAP
아랍	GW	Etisalat.ae	Etisalat.ae	Etisalat.ae	PAP

(5) 위의 APN 정보 입력을 마치면「저장」를 선택 후, 「확인」을 눌러주세요.

(6) 3과 같이「WAN」에서 「연결」을 선택합니다.

작성한 프로필 이름을 선택하여 적용하시고, 표시된 확인 창에서 「확인」을 눌러주세요.

(7) 단말기가 재 기동(Wi-Fi접속도 끊어집니다)됩니다. 60초 정도 기다려 주세요.

(8) WiFi램프가 점등하면, APN(접속 전)설정이 종료 됩니다.

위 내용대로 진행 후에도 WiFi사용이 안 될 경우는 고객센터로 연락 부탁드립니다.



고객센터

TEL: 1644 - 8435

운영시간 : 10:00 ~ 18:00 (점심시간 13:00~14:00)

카카오톡 플러스친구 : 글로벌와이파이